

Pflege, Wartung und Sanierung von Akustikdesigndecken

Sie haben in Ihrem Bauvorhaben hochwertige Produkte aus dem Hause Vogl Deckensysteme eingesetzt – damit die Qualität dieser Decken auch über Jahre hinweg bestehen bleibt, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise zur Pflege, Wartung und Sanierung unserer Akustikdesigndecken.

Pflege von Akustikdesigndecken (gelochten Deckenplatten):

- Leichte Verschmutzungen / Staubablagerungen etc. lassen sich jederzeit mit einem feinen, sauberen Haarbesen von der Deckenfläche abkehren
- Die Akustikdecken **nicht** „nass“ abwaschen, da sich andernfalls die Endbeschichtung lösen oder Fugenbereiche abzeichnen könnten

Wartung und Sanierung (erneuter Farbanstrich):

Vorbereitung des erneuten Farbanstrichs:

- Kleinere nutzungsbedingte Beschädigungen (kleine Kerben, Bohrlöcher, etc.) mit Malerspachtelmasse ausbessern, überschleifen und grundieren
- Fläche prüfen – bei Verschmutzung mit sauberen Haarbesen abkehren, ggf. mit feuchtem Tuch oder feinkörnigem Malerschleifpapier überarbeiten

Farbanstrich durchführen:

- Verarbeitungsrichtlinien des Farbherstellers beachten, Trocknungszeiten einhalten
- Auf Akustikdesigndecken sind sämtliche Beschichtungen nur mittels Rolle aufzutragen

Bei Einhaltung der o.g. Hinweise führt ein erneuter Anstrich der Akustikdesigndecke zu keinen Beeinträchtigungen der akustischen Wirkung. Ergänzend hierzu verweisen wir auf die Vorschriften der Farbhersteller sowie auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik.